快意电梯

--

快意电梯股份有限公司

尊敬的客户：





图 2

图 1

的是非导磁材料

2. 制动器铭牌如图 3 使



快意电梯

--

要进行定期维护保养即可。




附件一：带限位装置的制动器

松闸顶杆限位原理说明

1. 如图所示，此时松闸顶杆处于初始状态（标示点向上），钢球落在圆弧槽的凹坑内，弹簧处于压缩状态顶住钢球。

2. 当制动器通电打开，电磁铁吸合铁芯，松闸顶杆被限位不会转动，即使松闸顶杆受到电磁力的作用，也不会产生转动。

3. 当使用手动松闸时，在外力的作用下，转动松闸顶杆，钢球跟随转动，钢球在圆弧槽内滑动，当使用手动松闸后，在外力消除的情况下复位，手动松闸顶杆回转，同时弹簧把钢球推进凹坑内，实现复位。



注：本函之内容均系电脑文字打印，任何手写或删改或增减之行为或内容均无效，均以本函原文内容为准。
联系电话：400-6789-44